

KULLANMA KILAVUZU / USER MANUAL

200	206	212	218	224
201	207	213	219	225
202	208	214	220	226
203	209	215	221	227
204	210	216	222	228
205	211	217	223	

Güvenlik Uyarıları:

- Yağmurlu ve nemli havalarda elektrik çarpmalarına karşı dikkat ediniz.
- Tüm bakım ve onarımlar sadece yetkili kişi tarafından yapılmalıdır.
- Çalışma sıcaklığı -40°C ~ +55°C
- Ürünün içini açmayınız. Elektrik çarpmasına veya ürünün zarar görmesine sebep olabilirsiniz.
- Cihaz üzerine herhangi bir şey koymayınız. Dış ortam uygulamalarında ürünün çevresini kapatacak şekilde şeffaf plexi, sundurma altı, kapaksız pano içine veya saçak altına montajı önerilir. Bu ürün CE standardında test edilmiştir.

Safety Instructions:

- Be careful on raining, high humidity weather conditions. Outdoor use is limited.
 - For outdoor applications you may use transparent plexi glass, covered panel, eaves.
 - Any maintenance and repair process should be done by an expert.
- Working temperature -40°C ~ +55°C
- Do not open inside of the product. You may damage the product and also get shocked. Do not put anything on the product.


This product has been tested in CE standards.

Ses Değişimi / Changing sound

Sesler arasında geçiş yapmak için ürünün ön kapağında bulunan 4 vidayı sökerek kapağı açınız. Ürünün içerisinde bulunan kırmızı switch sayesinde istediğiniz sesi seçip vidaları tekrar bağlayıp iyice sıkınız.

In order to change the sound open the front cover of the product by removing the 4 screws. Later you may change the sound via red dipswitches. After choosing suitable sound for you please screw 4 wires and mount cover back.

switch



Bağlantı Şeması / Wiring Diagram

